

Prevence požárů a bezpečné chování

Každý z nás může přispět k ochraně života, zdraví, zvířat i majetku. Dodržujte základní zásady požární prevence, zvláště při práci s otevřeným ohněm, vytápění a údržbě komínů.

Vypalování trávy a pálení rostlinného materiálu

Vypalování porostů je zakázáno. Nevypalujte trávu, suchý porost ani plochy po sklizni. Oheň se může velmi rychle rozšířit, zejména za sucha a větru.

V otevřeném ohništi lze spálit jen suché rostlinné materiály, které nejsou znečištěné nebo kontaminované chemickými látkami. Je-li však takový materiál odpadem, nelze jej na ohništi spalovat. Nespalujte plasty, lakované či chemicky ošetřené dřevo, nábytek, textil, komunální odpad ani vlhký nebo znečištěný materiál.

Při pálení vždy:

- ověřte, zda nejsou vyhlášena místní omezení, zákaz rozdělávání ohňů nebo smogová situace;
- nezakládejte oheň za silného větru, při dlouhodobém suchu ani v blízkosti lesa, suché trávy, staveb či jiných hořlavých materiálů;
- mějte připravenou vodu, hadici nebo jiný prostředek k okamžitému uhašení;
- oheň nenechávejte bez dozoru a před odchodem jej důkladně uhaste.

Komíny a spalinové cesty

Pravidelné čištění a kontrola spalinové cesty snižují riziko požáru komína i otravy oxidem uhelnatým. Četnost údržby závisí na druhu paliva, výkonu a způsobu provozu spotřebiče.

U běžných spotřebičů do 50 kW platí zejména tyto lhůty:

Druh paliva a provoz	Čištění	Kontrola
Pevná paliva – celoroční provoz	3× ročně	1× ročně
Pevná paliva – sezónní provoz	2× ročně	1× ročně
Kapalná paliva – celoroční provoz	2× ročně	1× ročně
Kapalná paliva – sezónní provoz	1× ročně	1× ročně
Plynná paliva	1× ročně	1× ročně

Sezónním provozem se rozumí provoz nejvýše 6 měsíců v kalendářním roce. Dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce spotřebiče mohou stanovit kratší lhůtu.

Revize spalinové cesty je nutná například před uvedením nové cesty do provozu, po stavební úpravě komína, při změně paliva, po požáru komína nebo při podezření na trhliny.

Komín nevypalujte svépomocí. Je-li vypalování nezbytné, smí je provést pouze oprávněná osoba.

Jak předcházet požáru doma i na zahradě

- Nenechávejte bez dozoru svíčky, vaření, gril, ohniště ani elektrické spotřebiče.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost topidel a zdrojů tepla od hořlavých materiálů.
- Neodkládejte popel do plastových nádob ani k hořlavým materiálům; nechte jej zcela vychladnout.
- Dbejte návodu výrobce u spotřebičů, kotlů a krbových kamen.
- Udržujte volný přístup k uzávěrům energií, vody a topení.
- Zvažte instalaci hlásiče kouře a oxidu uhelnatého, zejména v domácnostech s topidly na pevná paliva nebo plyn.

Pokud vznikne požár

1. Zachovejte klid a varujte osoby v okolí.
2. Je-li to bezpečné, opusťte ohrožený prostor a pomozte dětem, seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu.
3. Volejte **150 – Hasičský záchranný sbor** nebo **112 – jednotné evropské tísňové číslo**.
4. Uveďte přesné místo události, co hoří, zda jsou ohroženy osoby a své telefonní číslo.
5. Do hořícího objektu se nevracejte. Hasicí přístroj používejte jen tehdy, pokud nehrozí ohrožení života.

Kontakty

- **Tísňová linka HZS: 150**
- **Jednotné evropské tísňové číslo: 112**
- **Městský úřad: 354 224 500**
- **Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce: 728 107 428 – velitel Daniel Flígr**